スマートフォン連携　対応機種一覧

2014年8月25日現在

ケンウッド製ナビゲーション［SKX-A800］

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。
下記で、"OS"の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	音楽再生	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
				(Bluetooth)	(Bluetooth)		接続方法		接続方法		接続方法
NTTドコモ	SONY	Xperia AX SO-01E	4.0.4	○	○※1、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	SAMSUNG	GALAXY S III SC-06D	4.0.4	○	○※1、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	LG Electronics	Optimus G　L-01E	4.0.4	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	LG Electronics	Optimus it L-05D	4.0.4	○	○※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	NECカシオモバイル コミュニケーションズ	MEDIAS X N-07D	4.0.4	○	○※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	パナソニック	ELUGA V P-06D	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	SAMSUNG	GALAXY S II LTE SC-03D	4.0.4	×	○※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	SAMSUNG	GALAXY Note SC-05D	4.0.4	×	○※2、※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	SAMSUNG	GALAXY S III α　SC-03E	4.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE si SH-01E	4.0.4	○	○※4、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	4.0.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	富士通	ARROWS X F-10D	4.0.3	○	○※4、※5	×	－	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia(TM) Z SO-02E	4.1.2	×	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	SAMSUNG	GALAXY Note II SC-02E	4.1.1	○	○※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	HW(ファーウェイ・ ジャパン)	Ascend D2 HW-03E	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	パナソニック モバイル コミュニケーションズ	ELUGA P P-03E	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia A SO-04E	4.1.2	○	○※2、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia acro HD SO-03D	4.0.4	○	○※1、※2、※3、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	SAMSUNG	GALAXY S4 SC-04E	4.2.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	NECカシオモバイル コミュニケーションズ	MEDIAS W N-05E	4.1.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	NECカシオモバイル コミュニケーションズ	MEDIAS X N-06E	4.2.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	LG Electronics	Optimus G Pro L-04E	4.1.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	富士通	ARROWS X F-02E	4.1.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	富士通	ARROWS X LTE　F-05D	4.0.3	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	富士通	ARROWS V　F-04E	4.0.4	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE SH-01D	4.0.4	○	○※1、※2、※3、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-06E	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	NECカシオモバイル コミュニケーションズ	MEDIAS X N-04E	4.1.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
NTTドコモ	富士通	Disney Mobile on docomo F-07E	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	富士通	らくらくスマートフォン2 (F-08E)	4.2.2	○	○※1、※2、※3、※4、※6	×	Bluetooth	×	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	LG Electronics	Optimus it L-05E	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE si SH-07E	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
au	SAMSUNG	GALAXY SIII Progre SCL21	4.0.4	○	○※1、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia acro HD IS12S	4.0.4	○	○※3	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
au	富士通モバイル コミュニケーションズ	ARROWS Z ISW13F	4.0.3	○	○※1、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	HTC	HTC J ISW13HT	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
au	HTC	INFOBAR A02	4.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	HTC	HTC J One HTL22	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL21	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
au	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia VL SOL21	4.0.4	○	○※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia UL SOL22	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	京セラ	URBANO PROGRESSO	4.0.3	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	SAMSUNG	GALAXY SII WiMAX ISW11SC	4.0.4	○	○※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL22	4.2.2	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
au	京セラ	URBANO L01	4.2.2	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	－

Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	音楽再生	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
				(Bluetooth)	(Bluetooth)		接続方法		接続方法		接続方法
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE 102SHII	4.0.4	○	○※3、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH	4.0.4	○	○※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
SoftBank	DELL	DELL Streak Pro 101DL	2.3.5	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
SoftBank	富士通	ARROWS A 101F	4.0.4	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
SoftBank	富士通	ARROWS A 201F	4.1.2	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
SoftBank	パナソニック	102P	2.3.5	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
SoftBank	シャープ	PANTONE® 5 107SH	4.0.4	○	○※4、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ 204SH	4.0.4	○	○※1、※2、※4、※6	×	−	×	−	×	−
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH	4.1.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 206SH	4.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH	4.1	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
SoftBank	シャープ	Disney Mobile on SoftBank DM014SH	4.1.2	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
SoftBank	富士通	ARROWS A 202F	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
SoftBank	京セラ	DIGNO® R 202K	4.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
SoftBank	京セラ	Disneymobile DM015K	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
EMOBILE	Dell	Dell Streak Pro GS01	2.3.5	×	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○※7	USB マスストレージ接続
EMOBILE	ファーウェイ・ジャパン	GS03	4.0.3	×	○※4、※6	○※8	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
EMOBILE	富士通	ARROWS S EM01F	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
WILLCOM	シャープ	AQUOS PHONE es<WX04SH>	4.1.2	○	○※4	○※8	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マスストレージ接続
WILLCOM	京セラ	DIGNO DUAL 2 <WX10K>	4.2.2	○	○※1、※2、※3、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−
その他	LG Electronics	Google Nexus 4 (LG-E960)	4.3	×	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	−

iPhone

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	音楽再生	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
				(Bluetooth)	(Bluetooth)		接続方法		接続方法		接続方法
au	Apple	iPhone 4s	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	×	−
au	Apple	iPhone 5	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （※9）	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （※9）	×	−
SoftBank	Apple	iPhone 4s	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	×	−
SoftBank	Apple	iPhone 5	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （※9）	○	iPod接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （※9）	×	−

※1 BT AUDIO（Bluetoothのオーディオ接続時のBT AUDIO画面）で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。
※2 BT AUDIO再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オンを行うと、ナビゲーション画面上に表示されている曲名と異なる楽曲が再生される場合があります。
※3 BT AUDIO選択時にスマートフォン端末側で使用するアプリケーションによっては、ナビゲーション側に表示される操作ボタンの数が異なる場合があります。
※4 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。
※5 BT AUDIOで操作ボタンは機能しても、端末に表示されているものと異なる場合があります。
※6 BT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。
※7 KENWOOD Music Controlのマスストレージ接続時に、アプリケーション側で別の楽曲を再生させないと動作しない場合があります。
※8 NaviConの動作途中に連携できなくなる場合があります。もしくは動作途中でハンズフリーが切断される場合があります。
※9 Lightningコネクタ→30Pコネクタへ変換するアダプタが別途必要となります。

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

[注意事項]
・上記リストは弊社において掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。
・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。
・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する端末もあります。
・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切換設定に時間がかかる場合があります。
・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。